

KEN

KN-DE206F36 KN-DE406F36

8 (800) 100-21-32 www.keno-cctv.ru / www.keno-ip.ru

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку нашего устройства.

Настоящее руководство пользователя предназначено служить справочным руководством. Здесь Вы можете найти информацию о возможностях и функциях приобретенного оборудования. До установки и эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочтите следующие меры предосторожности и предупреждения!

Важные меры предосторожности и предупреждения

Электробезопасность

Установка и эксплуатация должныудовлетворять Вашим местным правилам электробезопасности, внимательно относитесь к функциям внешнего питания, используйте только устройства и блоки питания, подходящие к видеокамере. Мы не несем обязательств и ответственности за любые пожары или поражения лектрическим током, вызванные неправильным обращением или установкой.



ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПОЧИНИТЬ НЕИСПРАВНОЕ УСТРОЙСТВО ПО ВОПРОСАМ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАТИТЕСЬ В СЛУЖБУ ПОДДЕРЖКИ

1. Назначение видеокамеры

Уличная IP видеокамера предназначена для охранного видеонаблюдения вне помещений. Исполнение видеокамеры позволяет монтировать ее на улице, без применения дополнительных гермокожухов и устройств подогрева

2. Особенности видеокамеры KN-DE206F36 KN-DE406E36 • Поддержка стандарта Onvif Profile - S • Поддержка стандарта Onvif Profile - S • Разрешение 2.4 Мегапикселя • Разрешение 4.0 Мегапикселя ЗМрх объектив 3,6мм с ИК коррекцией 6Мрх объектив 3,6мм с ИК коррекцией • ИК прожектор 20-30м • ИК прожектор 20-30м • Высокая чувствительность: Цвет:0.01lux/F1.2,Ч/Б:0.005ux, 0lux ИК вкл. • Высокая чувствительность: Цвет:0.01lux/F1.2,Ч/Б:0.005ux, 0lux ИК вкл. • Грозозащита до 4000В • Грозозащита до 4000В • Водонепроницаемая камера с классом защиты IP66 • Водонепроницаемая камера с классом защиты IP66



3. Комплект поставки и механические характеристики

- Видеокамера 1 шт.
- Руководство пользователя- 1 шт.
- Дюбель 4 шт.
- Шуруп 4 шт.
- Трафарет для монтажа-1 шт.
- Пакет силикагеля 1 шт.
- Разъем питания 1 шт.







Модель	KN-DE206F36	KN-DE406F36				
Система						
Тип матрицы	1/2.9" 2,43 Megapixel SONY EXMOR IMX322	1/3", 4.0 Megapixel OV4689 CMOS Sensor				
Эффективные пиксели	2000(H) × 1241(V)	2592(H) x 1520(V)				
Электронный затвор	Auto/ 1/25s-1/10000s	Auto/ 1/25s-1/10000s				
Мин. Освещенность	Цвет:0.01lux/F1.2,Ч/Б:0.005 lux, 0lux ИК вкл.	Цвет:0.01lux/F1.2,Ч/Б:0.005 lux, 0lux ИК вкл.				
Сигнал / шум	≥50db(AGC OFF)	≥50db(AGC OFF)				
Камера						
ИК фильтр	Авто ICR	Авто ICR				
ИК подсветка	До 20-30м	До 20-30м				
Компенсация засветки	BLC / HLC / DWDR	BLC / HLC / DWDR				
Баланс белого	Авто	Авто				
Усиление	Авто/Ручной	Авто/Ручной				
Шумоподавление	3DNR	3DNR				
Приватные зоны	До 4-х зон	До 4-х зон				
Оптика						
Объектив	3.6mm 3 Megapixel Lens	3.6mm 6 Megapixel Lens				
Светосила	1/3" F1.4	1/3" F1.4				
Угол обзора	H: 80.5°	H: 90.5°				
Video						
Формат кодирования	HAVEC H.265 / H.264 (High, Main, Base)	HAVEC H.265 / H.264 (High, Main, Base)				
Основной поток, К/С	1080P/720P (1~25)	4Mpx (1~20), 3Mpx/1080P/720P (1~25)				
Доп. поток, К/С	720P (1~25), D1/CIF(1 ~ 25)	D1/CIF(1 ~ 25)				
Поток	32K ~ 8192Kbps, Auto, ROI, Corridor Mode	32K ~ 8192Kbps, Auto, ROI, Coridor				
Сеть						
Порт	RJ-45 (10/100Base-T)	RJ-45 (10/100Base-T)				
Протокол	CP/IP, UDP, DHCP, UPNP, DNS, PPPOE, DDNS,	CP/IP, UDP, DHCP, UPNP, DNS, PPPOE, DDNS,				
протокол	FTP, SMTP,NTP,RTSP	FTP, SMTP,NTP,RTSP				
ONVIF	Profil-S (Motion, Alarm, MetaData)	Profil-S (Motion, Alarm, MetaData)				
Кол-во пользователей	До 10 пользователей	До 10 пользователей				
Аналитика	Пересечение линий, определение объекта	Пересечение линий, определение объекта				
Дополнительно						
Аудио						
Тревога		—				
ePTZ	<u> </u>					
Видеовыход						
Memory Slot						
Технические параметры	1					
Питание	12V DC, POE 48V AC	12V DC, POE 48V AC				
Потребление	<5.5Вт	<5.5Вт				
Рабочая температура	-40°C~+50°C, 10%~90%	-40°C~+70°C, 10%~90%				
Степень защиты	Грозозащита до 4000В	Грозозащита до 4000В				
Габариты	69*69*155(mm)	69*69*155(mm)				
Bec	0.53кг	0.53кг				

5. Подключение камеры

Разъем		
Модель	KN-DE206F36	KN-DE406F36
1. LAN кабель	1	
2. Питание 12В		
	O Contraction	8 Sol

www.keno-ip.ru

6. Работа с программой быстрой конфигурации

Описание программы

Программа быстрой конфигурации может обнаружить текущий IP адрес IP камеры в сети, изменить IP адрес. ВНИМАНИЕ! Некоторые функции программы могут быть доступны, только при условии, что IP камера и компьютер, на котором запущена программа, находятся в одной подсети.

Основные функции утилиты

Для запуска программы запустите "KENO Поиск Устройств". Интерфейс программы представлен на рисунке. В списке устройств (Device list) вы можете видеть IP адреса устройств, номер порта, маску подсети, шлюз, МАС адрес устройства.

	call the sur	n of the device	4	3800								Allot IP			
lex	Device type	IP	Progress	Version	Mac address	Gateway	Port	Subnet mask	Vir IP	Status		Start of IP	192 . 16	8.1	. 1
1	IPC	192.168.1.194		No Message	e0:61:b2:01:11:90		8000					End of IP	192 . 16	8.1	. 1
2	IPC	192.168.1.192		No Message	e0:61:b2:01:11:a0		8000					Port	8000		
3	IPC	192.168.1.191		No Message	e0:61:b2:01:10:af		8000					IPV4 gateway	192 16	1	
4	IPC	192.168.1.106		No Message	e0:61:b2:28:b5:be		8000					a li julia			-
												Subnet mask	255 . 25	Cha	nge l
												Synchronize th	e time		
												Device time			
												14.12.2015	. 1	:23:02	_
												⊠ ⊺	he time of PC	Co	onfig
												Batch config Path			
														Bro	ows
											>			Start	t con
5-12	-14 13:23:	3 Add local IF	successful	V1			a numb	- Land	Delate	Deficition	Cause has assed	Batch upgrade			
2015-12-14 13:23:13 search device successfully				Search Add Delete Relarbish Save to excer					Path						

Если вы хотите изменить IP адрес камеры без входа в WEB интерфейс, необходимо зайти в меню списка устройств утилиты быстрой конфигурации. В меню списка устройств выберите IP адрес камеры и нажмите двойным кликом для открытия интерфейса авторизации. Введите Имя пользователя и пароль. Любой из параметров можно изменить. Однако, номер порта должен быть одинаковым с номером порта TCP, установленном в WEB интерфейсеиначе вы не сможете подключится к камере.

- По умолчанию IP адрес устройства 192.168.1.86
- По умолчанию Имя пользователя и пароль:

Права доступа	Имя пользователя	Пароль						
Администратор	admin	123456						
Пользователь	user	123456						

7. Управление WEB интерфейсом

IP камера поддерживает управление через WEB интерфейс и через ПО на ПК. WEB интерфейс позволяет просматривать изображение с камеры и осуществлять настройки IP камеры.

Сетевое соединение

Для сетевого соединения IP камеры необходимо сделать следующее:

- Убедиться что IP камера физически подключена к локальной сети
- Установить IP адреса, маску подсети и шлюз одной сети для ПК и IP камеры. У IP камеры стандартный адрес 192.168.1.86, маска под сети 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1.
- Для проверки соединения запустите из командной строки команду ping ***.***.*** (* адрес IP камеры)

Вход в WEB интерфейс

Откройте Internet Explorer и впишите IP адрес камеры в адресной строке браузера.

Например, если у IP камеры адрес 192.168.1.86, то введите http://192.168.1.86 в адресной строке Internet Explorer



Примечание: В целях безопасности настоятельно просим изменить логин и пароль при первом входе в WEB интерфейс.